

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://primus.nt-rt.ru> || pmw@nt-rt.ru

БАРАБАННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ Т 11 Е, Т 11 S



Предназначена для прачечных средней и высокой нагрузки. Профессиональная машина, управление - компьютер. Как правило, загрузка сушильной машины подбирается такая же как у стиральных машин в данной прачечной. Внутренний барабан - перфорированная нержавеющая сталь.

ОПИСАНИЕ

Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
Легко управляемый микропроцессор
Сочетание радиального и аксиального потоков воздуха RADAX® обеспечивает:

- максимальную передачу тепла
- низкий расход энергии
- сокращение цикла сушки

Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья

ВОЗМОЖНОСТИ

Встроенный монетоприемник
Реверсирование барабана
Микропроцессор Full control
Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет:


- деликатно сушить изделия из тонких тканей
- автоматически выбирать необходимую температуру сушки
- идеален для режима аква чистки SoftWash®
- идеален для химических чисток

Версии с Easy и Full control
Пульт управления из нержавеющей стали


ТИП		T 11E	T11S
ЕМКОСТЬ			
Загрузка барабана	кг		11
Объем барабана	л		250
Диаметр барабана	мм		Ø760
Количество барабанов			1
Количество дверей			1
ПОТОК ВОЗДУХА	м³/ч		520
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ	л/мин		190
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			
Вентилятор	кВт	0,55	0,55
Привод	кВт	0,25	0,25
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ			
Подвод газа		3/4"	3/4"
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Подводимая мощность	кВт	16,5	16,5
ПАРОВОЙ НАГРЕВ			
Подвод пара			3/4"
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Мощность пара *	кВт		16,5-22
Давление пара	бар		3-6/7-10
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ			
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Подводимая мощность	кВт	13,5	
ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО			
Easy control – антивандальное			стандарт
Full control			доп.опция
ВЕНТИЛЯЦИЯ	мм	200	200
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
VxШxГ	мм	1680x795x1070	
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
Брутто вес	кг		240
Нетто вес	кг		230
Размеры в упаковке			
VxШxГ	мм	1785x855x1100	

* Мощность пара изменяема в зависимости от давления пара


ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ



ВИД СЗАДИ



1. Пульт управления
2. Замок пульта управления
3. Аварийное отключение (отсутствует у версии с монетным автоматом)
4. Крышка пылевого фильтра
5. Микровыключатель замка двери
6. Микровыключатель крышки фильтра пыли
7. Пылевой фильтр
8. Производственный щиток
9. Главный выключатель
10. Подключение электричества
11. Отопительная камера
12. Газовый клапан (только для моделей с газовым нагревом)
13. Регулятор давления (только для моделей с газовым нагревом)
14. Подвод газа (только для моделей с газовым нагревом)
15. Регуляция потока воздуха
16. Вывод вентиляции
17. Вентиляция
18. Подвод пара
19. Отвод конденсата

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курган (3522)50-90-47
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саранск (8342)22-96-24
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://primus.nt-rt.ru> || pmw@nt-rt.ru